Anleitung ENOVALITE LED Panel ELED 600720

LED-Einbaupanel 60x60x0,9 cm

Diese LED-Panels können in Büros, Konferenzräumen und anderen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, um eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung zu gewährleisten. Es erzeugt zudem einen hohen Lichtstrom bei geringer Leistungsaufnahme.

Eigenschaften:

- Maße: 595 x 595 x 9 mm
- Lichtfarbe: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 h
- Blendeigenschaft: UGR<19
- Leistung: 36 W
- Lichtstrom: 4320 lm
- Abstrahlwinkel: 90 Grad
- PF: 0.9
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC

Installation und Anschluss

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Schalten Sie die Netzleitungen vor der Installation und dem Anschluss spannungsfrei und überprüfen dies mit einem zulässigen Messgerät.

Überprüfen Sie das Panel vor Inbetriebnahme auf Transportschäden. Bei offensichtlichen Schäden nehmen Sie das Panel nicht in Betrieb.

Das Netzgerät des LED Panels kann an einem 230 V Hausstromnetz betrieben werden.

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Außenleiter/Phase (L) und dem Neutralleiter (N) Ihrer Stromleitung. Sofern vorhanden, sollte der Schutzleiter angeschlossen werden.
Verwenden Sie stets zugelassene Klemmen.
ACHTUNG: Verbinden Sie den Schutzleiter (Grün-gelbes Kabel) auf keinen Fall mit dem Außen- und Neutralleiter (L/N)!

Platzieren Sie den Treiber auf oder neben dem Panel in die Zwischendecke, sodass es stets vor Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt ist.

Legen Sie das Panel in die Rasterdecke ein. Das Panel und der Treiber dürfen rückseitig nicht abgedeckt sein.

Ohne Dimmfunktion



Mit Dimmfunktion



Installationsanleitung für den Decken-Einbau



*Klemmen nicht im Lieferumfang enthalten

Installationsanleitung für die Drahtseilmontage













*Drahtseile nicht im Lieferumfang enthalten

Installationsanleitung für den Aufbaurahmen



*Rahmen nicht im Lieferumfang enthalten

GEFAHR

Sein Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!
Das Arbeiten an spannungsführenden Komponenten darf nur von speziell geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise:

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

1. Die LED-Leuchte ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert und ist vor Feuchtigkeit zu schützen
2. Trennen Sie die Lampe vor der Montage vom Netz. Sollte das Gerät oder die Zuleitung Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie sie unter keinen Umständen in Betrieb!
3. Die Leuchte ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt.
4. Sollte die Leuchte nicht funktionieren, oder während des Betriebs ausfallen, kontaktieren Sie eine Elektrofachkraft oder den Hersteller. Nehmen Sie jedoch keine eigenständige Überprüfung, Fehlersuche oder Reparatur vor!

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden,erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung Übernommen.

Lieferumfang

- LED Panel
- Netzteil

Hinweise zur Entsorgung
Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:
ENOVATEK GmbH
Am Hillernsen Hamm 2
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Emai: info@enovatek.de